Skullcandy

HESH 540 ANC

USER GUIDE

SCAN TO GET STARTED

SCANNEZ POUR COMMENCER

Power - On
On Mode
(Main Button)

00:01

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Strömm Av • Włączenie • Güç Açık • 打開 • 打开 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Power - Off
On Mode
(Main Button)

00:03

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slik For Strøm • Pois • Fil • Wyłączenie • Kapalı • 打開 • 打开 • 電源 - Off • 끄기 • إيقاف التشغيل

Pairing Mode
On Mode
(Main Button)

00:03

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparejamiento • Koppelmoduus • Paarmodus • Pardannelsesvilstand • Lahtiparin • Mododuotulla • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Tryb Parowania • Çift Eşleme • Modo Emparelhamento • 配對模式 • 配对模式 • ペアリング モード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pairing Mode
On Mode
(Main Button)

00:03

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Emparejamiento • Koppelmoduus • Paarmodus • Pardannelsesvilstand • Lahtiparin • Mododuotulla • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Tryb Parowania • Çift Eşleme • Modo Emparelhamento • 配對模式 • 配对模式 • ペアリング モード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pair New Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "HESH 540 ANC"

LED Pulses Blue
Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Dispositivo • Accopia Nuovo Dispositivo • Empareihar Novo Dispositivo • Mat nuovo Gerät • Bluetooth • Nieuw Apparaat Paren • Parelan Ny Enhed • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble Lateparet • Mododuotulla • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Nowe Urządzenie • Yeni Cihaz Eşleştir • Emparelhamento • 配對新裝置 • 配对新设备 • ペアリング モード • 새 기기 연결하기 • إقران جهاز جديد

Play / Pause - Answer Call
(Joystick)

1x

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Réponds • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risponds • Reproduzir/colocar -En Pausa • Afspelen/Stellen • Wiedergabe/Pause/Anrufman • Afspelen/pauze-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar • Toista/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela • Odtwarzanie-Wstrzymaj/Wyp. Pł. • Çalma/duraklatma/yanıtla • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽 • 播放/暂停-接听 • 再生/一時停止-応答 • 재생/일시 정지-전화 받기 • تشغيل/إيقاف مؤقت-الرد على المكالمة

Next Track
(Joystick)
Press Right

1x

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Seuraava Kappale • Neste Spor • Nästa Låtspår • Następny Utwór • Bir Sonraki Parça • 向前選擇 • 下一首 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • مقطع الأمام

Previous Track
(Joystick)
Press Left

1x

Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Vorig Nummer • Muskiemmer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Forige Spor • Byta Till Föregående Spår • Poprzeczne Nb 1 Spec Hosaq • 上一首選擇 • 前のトラックを再生する • 이전 트랙으로 • مقطع الخلف

Volume Up
(Joystick)
Press Up

1x

Volume Up • monter le son • sube el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • lydstyrke op • ääni kovemmalle • volum opp • Hög volymen • ses artırma • громкость • 增高音量 • 增大音量 • 音量を上げる • 볼륨 높이기 • علو الصوت

Volume Down
(Joystick)
Press Down

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume basso • Lautstärke runter • volume verminderen • skruu ned for lyden • Äänenvoimakkuus pienemmälle • volum ned • Sänk volymen • zkalera. ses • 音量減小 • 音量減小 • 音量を下げる • 볼륨 낮추기 • صوت منخفض

Reject / End Call
(Joystick)
Call Mode

2x

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Respta/terminar chamada •Rifiuta/Termina chiamata • Avsluta / Afslut samtal • Gesprek weigeren/beëindigen • Afvuf afslæres/beende • Avsluta/avslå samtal • Hylkäämä/Lopetus puhelu • Avslå/avslutt samtale • Odrzucenie/Zakończenie połączenia • Çağrı reddet/sonlandır • 拒絕/結束通話 • 拒绝/结束通话 • 拒否/通話終了する • 수신 거부/전화 끊기 • رفض/إنهاء المكالمة

Stay-Aware - On/Off - Activate ANC
Main Button

2x

Stay Aware On/Off • Restez informé marche/arrêt • Manténgase alerta activado/desactivado • Rimani consapevole attivo/disattivato • Fique alerto ligado/desligado • Aufmerksam bleiben ein/aus • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaa eteenpäin • Neste Spor • Nästa Låtspår • Następny Utwór • Bir Sonraki Parça • 保持警覺 開/關 • 保持警惕开/关 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • مقطع الأمام

Spotify Tap™
(Joystick)
Spotify App Required

00:01

Plug in to Charge
1) 512hr Battery Life - 0-40%
2) LED Pulsing White - 41 - 90%
3) LED Solid White - 91-100%

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Schließe Sie USB-C zum Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilslut USB-C for at oplade • Liitä USB-C ladataksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Podłącz kabel USB-C, aby naładować • 配對新裝置 • 配对新设备 • ペアリング モード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Activate Assistant
(Joystick)

2x

Activate Voice Assistant • Activer l'Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz • Attivare Assistente Vocale • Aktiver Assistente Stemme • Aktivoi Äänellä Ohjaus • Aktiver Stemmestyrt Assistent • Aktivera Röstassistent • Aktywuj Asystenta Głosowego • Sesli Asistan etkinleştir • 啟動語音助理 • 启动语音助理 • ボイスアシスタント を起動する • 음성 인식 기능 켜기 • تنشيط المساعد الصوتي

Reset /
Clear Paired Device List
(Joystick)
On Mode
Bluetooth Connected or Disconnected

00:06

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset Apparat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstill Enhet • Återställ Enhet • Opnæst enhedens • Eşleştirmiş Aygıt Listesini Sil/ve • 重置設備 • ヘアリズ をリセットト • 기기 재설정 • إعادة ضبط الجهاز

HESH 540 ANC
MODEL: S6HAW
FCC ID: 2ADWU-S6HAW
IC: 10863-S6HAW

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué au Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。
AR صنع في فيتنام.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion.La batterie doit être recyclée ou jetée à correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية ليثيوم-أيون. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

R-C-Sku-S6HAW

EN Skullcandy and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy, Inc.Tous droits réservés. ES Skullcandy y los demás marcas son marcas registradas de Skullcandy,Inc.Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature 40°C
FR Température maximale de fonctionnement 40°C
ES Temperatura máxima de funcionamiento 40°C
AR الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل 40°C
ZH 最高工作温度 40°C。

EN Speaker Driver: 40mm; Impedance: 32 Ohm; THD <1.5%@1kHz; Voltage Regulation: 3.7v; Bluetooth®5.3; Frequency Band: 2402MHz-2480MHz@Maximum Power < 100dBm; Weight: 7.4oz/210g; Charging Temperature: 0°C-45°C; Battery Life: Up to 512hrs; Voltage: 3.7v; Bluetooth®5.3; Bande de fréquence: 2402MHz-2480MHz@Puissance maximale: < 100dBm; Poids: 240g; ED Contrôleur del allevez: 40mm; Impedancia: 32 Ohm; THD <1.5%@1kHz; Voltaje: 3.7v; Bluetooth®5.3; Banda de frecuencia: 2402MHz-2480MHz@Potencia máxima: < 100dBm; Peso: 240g; DE Lautsprecher-Treiber: 40mm; Impedanz: 32 Ohm; THD <1%@1kHz; Spannungsregelung: 3.7V; Bluetooth®5.3; Frequenzband: 2402MHz-2480MHz@Maximum Leistung: < 100dBm; Gewicht: 240g; JP スピーカードライバー: 40; ビリメートル; インピーダンス: 32 オーム; THD <1%@1kHz; 電圧調整: 3.7v; Bluetooth®5.3; 周波数帯: 2402MHz-2480MHz@最大出力 < 100dBm; 重量: 240グラム; ZH 扬声器: 40毫米; 阻抗: 32欧姆; THD <1%@1kHz; 电压调节: 3.7v; 蓝牙®5.3; 频带: 2402MHz-2480MHz@最大输出 < 100dBm; 重量: 240克。

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference;(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions to satisfy RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement
This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions to satisfy RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences ont SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

产品中有毒有害物质或元素名称及含量						
	有毒有害物质或元素					
部件描述	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB(Al电路板)	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
外壳部件	O	O	O	O	O	O
表格依据 SJ/T11364-2014 的规定编制						
O：表示该零部件或该部件所包括的所有均质材料 GB/T 26572-2011"规定的限量要求以下。						
X：表示该零部件或该部件所包括的均质材料中至少有一种均质材料的含量超出 GB/T 26572-2011"规定的限量要求。						
注：这表明这款零部件符合欧盟有害物质限制指令关于限制使用铅、汞、镉和六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚的要求。						

CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type/product of a battery. Into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
WARNING
Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect d'élimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
PRECAUCIÓN
Riesgo de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
注意
バッテリーを誤ったタイプ/アイテムに交換した場合ブーズンへの爆発。誤ったバッテリーの爆破的な結果を生じる可能性があるタイプ。爆発または、可燃性ガスまたは液体の漏洩を引き起こす可能性があります。
警告
如果更换电池为不正确，将电池放入火中或热烘箱中，或对电池进行机械压碎或切割，可能会导致爆炸；将电池置于极高温环境中可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏；电池承受极低气压，可能会导致爆炸或易燃液体或气体泄漏。
警告
バッテリーを誤ったタイプ/アイテムに交換した場合ブーズンへの爆発。誤ったバッテリーの爆破的な結果を生じる可能性があるタイプ。爆発または、可燃性ガスまたは液体の漏洩を引き起こす可能性があります。
경고
잘못된 유형/제품의 배터리로 교체하는 경우 폭발 위험. 불이 나거나 뜨거운 오븐에 넣거나 배터리를 기계적으로 압착하거나 자르는 경우 폭발이 발생할 수 있음; 배터리를 극도로 높은 주변 온도 환경에 방치하는 경우 폭발 또는 가연성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있음; 배터리를 극도로 낮은 기압에 노출하는 경우 폭발 또는 가연성 액체 또는 가스 누출이 발생할 수 있음.
تحذير
خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع/منتج غير صحيح. يؤدي إلى الانفجار أو تسرب السائل أو الغاز القابل للاشتعال؛ ترك البطارية في بيئة محيطة بدرجة حرارة مرتفعة للغاية يمكن أن يؤدي إلى الانفجار أو تسرب السائل أو الغاز القابل للاشتعال؛ بطارية تخضع لضغط هواء منخفض للغاية يمكن أن يؤدي إلى الانفجار أو تسرب السائل أو الغاز القابل للاشتعال.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Skullcandy International GmbH declares that the radio equipment type: [Model: S6HAW] is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: skullcandy.eu/product-documents

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L'UE
Skullcandy International GmbH déclare par la présente que le type d'équipement radioélectrique [modèle: S6HAW] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante: skullcandy.eu/product-documents

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Hiermit erklärt die Skullcandy International GmbH, dass der Funkanlagentyp [Modell: S6HAW] Gemäß der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar: skullcandy.eu/product-documents

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA
Con la presente, Skullcandy International GmbH dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [Modello: S6HAW] è conforme alla Direttiva 2014/53 / UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: skullcandy.eu/product-documents

DECLARACIÓN DE CONFORMIDADE DA UE SIMPLIFICADA
Por este meio, a Skullcandy International GmbH declara que o tipo de equipamento de rádio [Modelo: S6HAW] está em conformidade com a Diretiva 2014/53 / UE.
O texto integral da declaração UE de conformidade está disponível no seguinte endereço da Internet: skullcandy.eu/product-documents

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING
Hierbij verklaart Skullcandy International GmbH dat het type radio-apparatuur [Model: S6HAW] overeenkomt met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLET EU-KRAVSMERKING OM OVERENSSTEMMELSE
Hermed erklærer Skullcandy International GmbH at radioudstyrstypen [Model: S6HAW] er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
Den fulde tekst til EU-samsvarserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: skullcandy.eu/product-documents

YKSINKERTAINEN EU:N VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Täten tavoin Skullcandy International GmbH ilmoittaa tyypin radiolaite [Malli: S6HAW] on direktiivin (EU) 2014/53/EU:n mukainen. EU: n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: skullcandy.eu/product-documents

FORENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed försäkrar Skullcandy International GmbH att radioutrustningstypen [Modell: S6HAW] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: skullcandy.eu/product-documents

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-MYSKULL.
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. Our goal is to make repairs or recycling easy and free. We also offer customer assistance will take a lot and cause soil and water contamination, harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical items are not trash, we mark them with the crossed out wheeled bin symbol. Batteries contained in electrical equipment (including those marked with the crossed out wheeled bin symbol) in your bin.
Do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out and contaminate the surrounding soil and groundwater. Batteries contain hazardous substances (such as mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb)) are marked with their chemical symbols as well. The symbol means that batteries should be separated from other waste for recycling. Return your old electrical and household waste for free at local recycling centres or at other places that offer a free collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si ce produit ne fonctionne pas comme nous le promettons, nous le réparerons. Pour toute réclamation, question ou Termes et Conditions:
Etats-Unis & Canada uniquement : visitez la page Skullcandy.com/warranty ou appelez le 1-888-MYSKULL.
Autres pays : visitez la page Skullcandy.com/support/international-support

De meeste elektrische apparaten kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor het milieu en de natuurlijke hulpbronnen worden gespaard. Onze doelstelling is reparatie of recycling gemakkelijk en gratis te maken. We bieden ook klantenondersteuning aan. Als oude elektrische apparaten niet worden gerecycled, zullen ze een lange tijd blijven bestaan en kan de bodem en het grondwater worden vervuild door giftige stoffen, waardoor zowel de natuur als de mensen ernstig worden bedreigd. Om u er aan te herinneren dat oude elektrische apparaten geen afval zijn, hebben we ze gemarkeerd met de doorgestreepte-wielbak-symbol. Batterijen in elektrische apparaten (inclusief de met het symbool van een doorgestreepte wielbak gemarkeerde) horen niet in de prullenbak.
Geen gebruiken batterijen belanden dan op de stortplaats waar gevaarlijke stoffen weglekken en bodem- en waterverontreiniging. Groot gevaar voor de natuur en de mensen. Batterijen bevatten gevaarlijke stoffen (zoals kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb)) die eveneens gemarkeerd met hun chemische symbolen. Het symbool betekent dat de batterijen volgens de Wetten van regels van de Europese Unie gescheiden moeten worden van ander afval voor recycling. Breng uw oude elektrische en huishoudelijke afval kosteloos naar lokale recycling centra of andere plaatsen die een gratis inzamelpunt aanwijzen voor recycling of verwerking.

PT Os produtos da Skullcandy estão cobertos por uma garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
Apenas EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou call 1-888-MYSKULL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens eletrônicos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Se não forem recicladas, os equipamentos elétricos podem ficar por muito tempo no ambiente e causar contaminação do solo e da água, causando danos à vida selvagem e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados não são lixo, nós os marcamos com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado. Não coloque quaisquer equipamentos elétricos (incluindo os marcados com o símbolo de um caixote de lixo com rodas riscado) no seu caixote do lixo.
Muitas autoridades locais tentar contaminantes para reciclar ao pilhas e as baterias que contêm materiais perigosos (como mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) estão também marcados com os seus símbolos químicos. O símbolo significa que as baterias devem ser separadas do resto do lixo para reciclagem. Devolva o seu equipamento elétrico e doméstico antigo gratuitamente nos centros de reciclagem locais ou noutros locais que oferecem um ponto de recolha gratuito, conforme designado pelas autoridades locais ou devolva-o ao local de compra para reciclagem ou eliminação.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometemos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
Solo EE.UU. y Canadá únicamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-MYSKULL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden reparar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. El objetivo nuestro es ofrecer reparaciones o reciclaje fácil y gratuito. Ofrecemos también asistencia al cliente. Si no reciclamos los equipos eléctricos, estos pueden quedarse en el medio ambiente durante mucho tiempo y provocar contaminación del suelo y del agua, causando daños a la fauna silvestre y también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos no pueden ser tirados, los marcamos con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No desechen ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos que tengan el símbolo de un contenedor con ruedas tachado) con ustedes en su cubo de basura.
Muchas autoridades locales intentan contaminantes donde recoger baterías para su reciclaje que contienen materiales peligrosos (como mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb), también están marcados con sus símbolos químicos. El símbolo significa que las baterías deben separarse del resto de la basura para su reciclaje. Devuelva su equipo eléctrico y doméstico usado gratuitamente en los centros de reciclaje locales o en otros lugares que ofrezcan un punto de recogida gratuito, según lo designen las autoridades locales o devuelva a su lugar de compra para su reciclaje o eliminación.

IT I prodotti Skullcandy sono coperti da una garanzia di 1 anno. Se non funziona come abbiamo promesso, risolveremo il problema. Per reclami, domande o Termini e condizioni:
Solo USA e Canada: visitare Skullcandy.com/warranty o chiamare il numero 1-888-MYSKULL.
Tutti gli altri Paesi: visitare Skullcandy.com/support/international-support

Molti apparecchi elettrici possono essere riparati o riciclati, senza gravare così sulle risorse naturali e sull'ambiente. Il nostro obiettivo è rendere le riparazioni o il riciclaggio facili e gratuiti. Forniamo anche assistenza clienti. Non gettare le apparecchiature elettriche (comprese quelle contrassegnate con il simbolo del cestino barrato) nel tuo cestino.
Molte autorità locali disposizione di appositi contenitori per il ricicaggio delle batterie. Anche in assenza di un apposito pallet pubblici potrebbero essere disposti a ritirare le batterie per il riciclaggio. Le batterie contengono materiali pericolosi (ad esempio mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb)) e sono contrassegnate con i simboli chimici. Questo simbolo indica che, in base alla legge e alla norma locale, le batterie deve essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Quando acquisti nuovi prodotti elettrici, restituisci i vecchi dispositivi elettrici da sorti al rivenditori del negozio, oppure consegnali presso i centri di raccolta locali o rivolgiti alle autorità.

PL Produkty firmy Skullcandy są objęte gwarancją na 1 rok. Jeśli produkt nie będzie działał zgodnie z naszą obietnicą, naprawimy go. Reklamacje, pytania oraz Warunki i zasady:
Tylko Stany Zjednoczone i Kanada: rozpocznij czat Skullcandy.com/warranty lub zadzwoń pod numer 1-888-MYSKULL.
Pozostałe kraje: odwiedź stronę Skullcandy.com/support/international-support

Wiele urządzeń elektrycznych można naprawiać lub poddawać recyklingowi, co pozwala na oszczędzanie naturalnych zasobów i ochronę środowiska naturalnego. Naszym celem jest ułatwienie i zapewnienie bezpłatnego dostępu do napraw lub recyklingu. Oferujemy także pomoc techniczną. Jeśli nie będziemy poddawać starych urządzeń elektrycznych recyklingowi, mogą one przez długi czas pozostawać w środowisku naturalnym, powodując zanieczyszczenie gleby i wody, co będzie szkodzić zwierzętom oraz ludziom. Aby przypomnieć o tym, że stare urządzenia elektryczne nie są śmieciami, oznaczamy je symbolem przekreślonego kosza na śmieci na kółkach. Nie wrzucaj żadnych urządzeń elektrycznych (w tym oznaczonych symbolem przekreślonego kosza na śmieci na kółkach) do swojego kosza na śmieci.
Wiele lokalnych organów zanieczyszczenia do recyklingu baterii, które zawierają materiały niebezpieczne (takie jak rtęć (Hg), kadmu (Cd) lub ołów (Pb)) są również oznaczone ich symbolami chemicznymi. Symbol oznacza, że baterie powinny być oddzielone od reszty śmieci do recyklingu. Zwróć swoje stare urządzenia elektryczne i gospodarstwa domowe bezpłatnie w lokalnych punktach recyklingu lub w innych miejscach, które oferują bezpłatny punkt zbiórki, wyznaczony przez lokalne władze, lub zwróć do miejsca zakupu w celu recyklingu lub utylizacji.

RO Produsele Skullcandy au garanție de 1 an. Dacă acestea nu funcționează cum ne-am promis, vom remedia problema. Pentru reclamații, întrebări sau Termeni și condiții:
Numai SUA și Canada: vizitați Skullcandy.com/warranty sau apelați 1-888-MYSKULL.
Restul țărilor: vizitați Skullcandy.com/support/international-support

Multe articole electrice pot fi reparate sau reciclate, economisind resurse naturale și protejând mediul. Ne propunem ca reparațiile sau reciclarea ușoară și gratuită. Oferim și asistență clienți. Dacă nu reciclăm echipamentele electrice vechi, acestea pot rămâne în mediu o perioadă lungă, provocând poluarea solului și a apei, care va afecta viața sălbatică și sănătatea umană. Pentru a vă reamintit faptul că echipamentele electrice vechi nu sunt de aruncat, le marcăm cu simbolul unei tomberoane cu roți tăiate cu o cruce. Nu aruncați niciun echipament electric (inclusiv pe cele care au simbolul unei tomberoane cu roți tăiate cu o cruce) în tomberon.
Multe autorități locale au stabilit puncte de colectare a bateriilor care conțin materiale periculoase (precum mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb)). Acestea sunt marcate și cu simbolurile chimice. Simbolul înseamnă faptul că bateriile trebuie separate de restul deșeurilor pentru reciclare. Returnați echipamentele electrice și de uz casnic vechi gratuit la centrele de reciclare locale sau la alte locuri care oferă un punct de colectare gratuit, desemnat de autoritățile locale sau returnați la locul de achiziționare pentru reciclare sau eliminare.

SK Výrobky Skullcandy majú 1-ročnú záruku. Ak nefunguje tak, ako sme sľubovali, vec vybavíme. Pre nároky, otázky alebo Podmienky a ustanovenia navštívte stránku Skullcandy.com/warranty alebo zavolajte na 1-888-MYSKULL.
Všetky ostatné krajiny: navštívte Skullcandy.com/support/international-support

Mnohé elektrické výrobky môžu byť opätovne použité alebo recyklovaní, čo šetrí prírodné zdroje a prospieva životnému prostredie. Naším cieľom je uľahčiť a zabezpečiť bezplatné opravy alebo recykláciu. Ponúkame aj zákaznícku podporu. Ak nebudeme recyklovať staré elektrické výrobky, môžu byť dlhodobo v prostredí a spôsobiť kontamináciu pôdy a vody, ktorá ublíži divej zvери a ľuďom. Pripomíname vám, že staré elektrické výrobky nie sú odpad, preto ich označujeme symbolom kontajnera s prečiarknutým kolieskom. Do svojho kontajnera nevhadzujte žiadne elektrické výrobky (vrátane tých, ktoré majú symbol kontajnera s prečiarknutým kolieskom).
Mnohé miestne orgány ponúkajú recyklačné batérie, ktoré sú tiež označené chemickými symbolmi. Symbol znamená, že batérie sa pred recykláciou musia oddeliť od ostatného odpadu. Starý elektrický a domáci odpad bezplatne odovzdajte v miestnych recyklačných centrách alebo na iných miestach, ktoré ponúkajú bezplatné zberné miesto, ktoré určili miestne úrady, alebo ho vráťte na miesto nákupu na recykláciu alebo likvidáciu.

HU A Skullcandy termékekre egy 1 éves garancia vonatkozik. Amennyiben a termék nem az ígéretünk szerint működik, megoldjuk a problémát. Panaszok, kérdések vagy Feltételek és kikötések esetén:
Csak az Egyesült Államok és Kanada esetén: látogassa meg a Skullcandy.com/warranty oldalt vagy hívja az 1-888-MYSKULL-t.
Minden egyéb ország esetén: keresse fel a Skullcandy.com/support/international-support oldalt

Sok villamos berendezés javítható vagy újrahasznosítható, ami megkímélve a természeti erőforrásokat és a környezetet. Célunk, hogy könnyű és ingyenes legyen a javítás vagy az újrahasznosítás. Ügyfélszolgálatot is biztosítunk. Ha nem hasznosítjuk a régi villamos berendezéseket, azok hosszú ideig a környezetben maradhatnak, és szennyezik a talajt és a vizet, veszélyeztetve a vadállatokat és az emberek egészségét. Emlékeztetőül, hogy a régi villamos berendezések szemét, a szemetesdobozt szimbolizáló, áthúzott kerekes szemetes szimbólummal jelöljük meg. Semmiféle villamos berendezés (az áthúzott kerekes szemetes szimbólummal ellátottakat is) ne kerüljön a szemetesdobozba.
Sok helyi hatóság olyan akkumulátorokat szándékozik begyűjtani, amelyek veszélyes anyagokat (pl. higany (Hg), kadmium (Cd) vagy ólom (Pb)) tartalmaznak. Ezek szintén vegyjelekkel vannak megjelölve. A szimbólum azt jelzi, hogy az akkumulátorokat az újrahasznosítás előtt szelektíven kell gyűjteni. Vigye vissza régi villamos berendezéseit és háztartási hulladékát ingyenes begyűjtőhelyekre, vagy egyéb, a helyi hatóságok szerint ingyenes begyűjtőpontot biztosító helyekre, vagy az eredeti helyre, ahol vásárolta, hogy az újrahasznosítsa vagy megsemmisítse.

BG Продуктите на Skullcandy са с гаранция от 1 година. Ако не е в полза на обещаното, ние ще го поправим. За рекламации, въпроси или Условия и разпоредби:
Само САЩ и Канада: посетете Skullcandy.com/warranty или се обадете на 1-888-MYSKULL.
Всички останали страни: посетете Skullcandy.com/support/international-support

Много електрически уреди могат да бъдат ремонтирани или рециклирани, като по-малко натоварват природните ресурси и околната среда. Нашата цел е ремонтите или рециклирането да бъдат лесни и безплатни. Предоставяме и клиентска поддръжка. Ако не рециклираме старите електрически уреди, те могат дълго време да бъдат в околната среда, замърсявайки почвата и водата, което е вредно за дивата природа и за хората. За да ви напомним, че старите електрически уреди не са боклук, ги маркираме с символа на зачеркнатия контейнер на колелета. Не изхвърляйте електрически уреди (включително тези, маркирани с зачеркнатия контей