Skullcandy

HESH 360

USER GUIDE

SCAN TO GET STARTED

SCANNEZ POUR COMMENCER

Power - On
Off Mode
(Main Button)

00:01

Power - On • On • Encendido • Accensione • Ligar • Ein • Aan • Tænd • Virta Päälle • Strøm Av • Strömi Av • Włączony • Güç Açık • 打開 • 打开 • 電源 - On • 전원 켜기 • تشغيل

Power - Off
On Mode
(Main Button)

00:03

Power - Off • Off • Apagado • Spegnimento • Desligar • Aus • Uitzetting • Slik For Strøm • Pois • Fra • Wyłączony • Güç Kapalı • 關閉電源 • 关闭电源 • 電源 - Off • 전원 끄기 • إيقاف التشغيل

Pairing Mode
Off Mode
(Main Button)

00:03

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Empareiramento • Koppelmoduus • Parimoduus • Pardarbinavimosi • Lietaparim • Muodostusilta • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Powe Compewnes • Ejeşilme Modu • 配對模式 • 配对模式 • ペアリング モード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pairing Mode
On Mode
(Main Button)

Pairing Mode • Mode Couplage • Modo De Vinculación • Modalità Di Accoppiamento • Modo Empareiramento • Koppelmoduus • Paarmoduus • Pardarbinavimosi • Lietaparim • Muodostusilta • Sammenkoblingsmodus • Parningsläge • Powe Compewnes • Ejeşilme Modu • 配對模式 • 配对模式 • ペアリング モード • 페어링 모드 • وضع الإقران

Pair New Device
Voice Prompt - "Ready to Pair"
Available Device - "HESH 360"

LED Pulses

Pair New Device • Coupler Nouvel Appareil • Vincular Nuevo • Associa Dispositivo • Accopia Nuovo Dispositivo • Empareihar Novo Dispositivo • Mist nuojam Gerät koppeln • Nauo Apparat Paren • Paritan Ny Enhet • Muodosta Uusi Laitepari • Sammenkoble Ny Enhet • Para Ny Enhet • Сопряжение Нового Устройства • Yeni Cihazı Eşleştir • 配對新裝置 • 配对新设备 • 新しいデバイスをペアリング • 새 기기 연결하기 • إقران جهاز جديد

Play / Pause - Answer Call
(Joystick)
Play/Pause

1x

Play/Pause-Answer • Lecture/Pause-Réponds • Reproducir/pausar-Responder • Riproduci/pausa-Risponds • Reproducir/colocar iEm Pausa • Afspelen/Beantwoorden • Wiedergabe/Pause/Anrufmen • Afspelen/pauzeren-Beantwoorden/beëindigen • Afspil/pause-Besvar • Toisto/tauko-Vastaus/lopetus • Spill/pause-Svar • Spela / Uppehåll-Svara/Avsluta • Odtwarzanie/Pauza-Odbierz • Oynat/Duraklat • 播放/暫停-接聽 • 播放/暂停-接听 • 再生/一時停止-応答・終了 • 재생/일시 정지-전화 받기 • تشغيل/إيقاف مؤقت-الرد

Next Track
(Joystick)
Press Right

1x

Track Forward • Piste Suivante • Adelantar • Brano successivo • Faixa Seguinte • Nächster Titel • Volgend Nummer • Skift Til Næste Musiknummer • Kelaus seuraajalle • Neste Spor • Nästa Uppspår • Następny Utwór • Şıradaki Parça • 向前跳轉 • 向前跳转 • 次のトラックを再生する • 다음 트랙으로 • تشغيل المقطع التالي

Previous Track
(Joystick)
Press Left

1x

Track Back • Piste Précédente • Retroceder • Brano Precedente • Faixa Anterior • Vorangehender Titel • Volg Nummer • Musiknummer Tilbage • Kelaus taaksepäin • Föregående Spår • Bysta Till Föregående Spår • Poprzedni Utwór • Şıradaki Parça • 向後跳轉 • 向后跳转 • 前のトラックを再生する • 이전 트랙으로 • تشغيل المقطع السابق

Volume Up
(Joystick)
Press Up

1x

Volume Up • monter le son • subir el volumen • alza il volume • aumentar o volume • lauter • volume omhoog • lydstyrke op • ääni kovemmalle • volum opp • Hög volym • увеличить громкость • 增高音量 • 增大音量 • 音量を上げる • 볼륨 업 • زيادة الصوت

Volume Down
(Joystick)
Press Down

Volume Down • baisser le volume • bajar volumen • volume basso • volume basso • Lautstärke runter • volume verminderen • skruv ned för ljudet • Äänenvoimakkuus pienemmälle • volum ned • Sänk volymen • zmniejsz głośność • 增高音量 • 增大音量 • 音量を下げる • 볼륨 다운 • خفض الصوت

Reject / End Call
(Joystick)
Call Mode

00:01

Reject/End Call • Rejeter/Terminer l'appel • Rechazar / Finalizar llamada • Respingere/terminare chiamata • Rifiuta/Termina chiamata • Ativa / Atiuz cancel • Gesprek weigeren/beëindigen • Avvisi uhkarinkhem/hemen • Avsla/avsluta samtalet • Afslut/afvis opkald • Hylkäämä/Lopetus • Avslå/avslutt samtale • Odrzuć/zakończ połączenie • 拒絕/結束通話 • 拒绝/结束通话 • 拒否/通話終了する • 수신 거부/종료 • رفض/إنهاء المكالمة

Plug in Charge

1) LED Pulsing Amber - 0-40%
2) LED Pulsing Blue - 41 - 90%
3) LED Solid Blue - 91-100%

Plug in USB-C to Charge • Branchez USB-C pour charger • Enchufe USB-C para cargar • Collega USB-C per caricare • Conecte o USB-C para carregar • Sofladar Sa USB-C um Aufladen an • Sluit USB-C aan om op te laden • Tilsluit USB-C for at oplade • Liitä USB-C:hen ladataksesi • Koble til USB-C for å lade • Anslut USB-C för att ladda • Podłącz kabel USB-C do ładowania • Şarj etmek için USB-C'yi bağlayın • 插入 USB-C 以進行充電 • 插入 USB-C 以进行充电 • USB-C を接続して充電する • USB-C 연결하여 충전하기 • شحن USB-C

Activate Assistant
(Joystick)

2x

Activate Voice Assistant • Activer l' Assistant Vocal • Activar el Asistente de Voz • Attivare Assistente Vocale • Ativar Assistente de Voz • Sprachassistenten Aktivieren • Stemhulp Activeren • Aktiver Talestyre • Aktivoi ääniohjain • Aktiver Talestyret • Aktivera Röstassistent • Włączanie Asystenta Głosowego • 啟動語音輔助 • 启动语音辅助 • ボイスアシスタント を起動する • 음성 도우미 기능을 켜기 • تنشيط المساعد الصوتي

Reset / Clear Paired Device List
(Joystick)
On Mode
Bluetooth Disconnected

00:06

Reset Device • Réinitialiser l'Appareil • Reiniciar el Dispositivo • Ripristina Dispositivo • Reinicie o Dispositivo • Kopplung zurücksetzen • Reset het Apparaat • Nulstil Enhed • Nollaa Laite • Nulstil Enhet • Återställ Enhet • Cihaz yeniden başlat • Eşleştirilmiş Aygıt Listesini Sıfırla • 重置设备 • 予備リセットする • 기기 재설정 • إعادة تشغيل الجهاز وإفراغ قائمة الأجهزة المقترنة

EN Made in Vietnam.
FR Fabriqué au Vietnam.
ES Hecho en Vietnam.
ZH 越南制造。
AR صنع في فيتنام.

EN Contains Li-ion battery. Battery must be recycled or disposed of properly.
FR Contient une batterie Li-ion La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.
ES Contiene una batería Li-ion. La batería debe ser reciclada o desechada adecuadamente.
AR يحتوي على بطارية أيون الليثيوم. يجب إعادة تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل صحيح.

R-C-Sku-SHOW

UK CA

NOM HTSUS

EN Power Driver: 40mm, Impedance: 32 Ohms, THD: <1%@1KHz, Voltage Regulator: 3.7v, Bluetooth5.3, Frequency Band: 2Hz-20KHz@Maximum Power; Power Amplifier: 1.5W, Frequency Response: 20Hz-20KHz@-3dB, THD: <1%@1KHz, Tension: 3.7v, Bluetooth5.3, Bande de fréquences: 20Hz-20KHz@ Puissance maximale ; <11.dBm, Poids: 240g, ES Controlador del altavoz: 40mm, Impedancia: 32 Ohms, THD: <1%@1KHz, Voltaje: 3.7v, Bluetooth5.3, Banda de frecuencia: 20Hz-20KHz@ Potencia máxima: <11dBm, Peso: 240g, DE Lautsprecher -Treiber: 40mm, Impedanz: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Spannungsregelung: 3.7V, Bluetooth5.3, Frequenzband: 20Hz-20KHz@ Maximale Leistung: <11dBm, Gewicht: 240g, IT Driver altoparlante: 40mm, Impedenza: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Tensione: 3.7V, Bluetooth5.3, Banda di frequenza: 20Hz-20KHz@ Massima potenza: <11dBm, Peso: 240g, PT Altifalante driver: 40mm, Impedância: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Regulador de tensão: 3.7v, Bluetooth5.3, Banda de frequência: 20Hz-20KHz@ Potência máxima: <11dBm, Peso: 240g, NL Luidspreker: 40mm, Impedantie: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Spanningsregelaar: 3.7v, Bluetooth5.3, Frequentieband: 20Hz-20KHz@ Maximale Uitgang: <11dBm, Gewicht: 240g, DA Driver til højtaler: 40mm, Impedans: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Spænding: 3.7v, Bluetooth5.3, Båndbredde: 20Hz-20KHz@ Maksimal effekt: <11dBm, Vægt: 240g, SV Högtalardrivrutin: 40mm, Impedans: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Spänningsregulator: 3.7v, Bluetooth5.3, Frekvensband: 20Hz-20KHz@ Maximal Utgång: <11dBm, Vikt: 240g, NO Høyttalerdriver: 40mm, Impedans: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Spenningsregulator: 3.7v, Bluetooth5.3, Båndbredde: 20Hz-20KHz@ Maksimal effekt: <11dBm, Vekt: 240g, PL Sterownik głośnika: 40mm, Impedancja: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Napięcie: 3.7v, Bluetooth5.3, Pasmo: 20Hz-20KHz@ Maksimum: <11dBm, Waga: 240g, TR Hoparlör sürücü: 40mm, Empedans: 32 Ohm, THD: <1%@1KHz, Gerilim: 3.7v, Bluetooth5.3, Frekans Bandı: 20Hz-20KHz@ Maksimum Güç: <11dBm, Ağırlık: 240g, ZH 扬声器驱动器：40mm，阻抗：32 Ohm，THD：<1%@1KHz，电压调节：3.7v，蓝牙5.3，频带：20Hz-20KHz@ 最大功率：<11dBm，重量：240克。

EN Skullcandy and other marks are registered trademarks of Skullcandy, Inc. All rights reserved. FR Skullcandy et les autres marques sont des marques déposées de Skullcandy Inc. Tous droits réservés. ES Skullcandy y otras demás marcas son marcas registradas de Skullcandy Inc. Todos los derechos reservados.

EN Maximum operating temperature: 45°C.
FR Température maximale de fonctionnement: 45°C.
ES Temperatura máxima de funcionamiento: 45°C.
DE Maximale Betriebstemperatur: 45°C.
ZH 最高使用温度45°C。
ZHS 最高工作温度 45°C。

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED Compliance Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference;(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:(1)L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2)L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC SAR statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions to satisfy RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA). These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

ISED SAR Compliance Statement

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. End user must follow the specific operating instructions to satisfy RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The portable device is designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the ISED. These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use when properly worn on the head.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

产品中有害物质的名称及单位						
	有毒有害物质或元素					
部件描述	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA电路板	X	O	O	O	O	O
金属部件	X	O	O	O	O	O
外观部件	O	O	O	O	O	O
表格依据 SJ/T11364-2014 的规定编制						
O：表示该有毒有害成分所有均质材料中的含量在 SJ/Z 11363-2011 规定的限量要求以下。						
X：表示该有毒有害成分至少在该部件的均质材料中的含量在 SJ/Z 11363-2011 规定的限量要求。						
注：这表明该限量物质的供应链目前没有替代技术来不管制其在可管制领域，且供应链正在开发替代物质的技术。						

CAUTION
Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type/disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion;leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas;a battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
ES PRECAUCIÓN
Riesgo d'explosión si la batteria est remplacée par un type incorrect dimination d'une batterie dans le feu ou un four chaud, ou écrasement ou découpage mécanique d'une batterie, pouvant entraîner une explosion ; laisser une batterie dans un environnement à température extrêmement élevée qui peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; une batterie soumise à une pression d'air extrêmement faible pouvant entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.
PRÉCAUTION
Risque de explosión si la batería se reemplaza por una del tipo incorrecto. Eliminación de una batería en el fuego o en un horno caliente, o aplastamiento o corte mecánico de una batería, que puede resultar en una explosión; Dejar una batería en un ambiente circundante de temperatura extremadamente alta que puede provocar una explosión o la fuga de líquido o gas inflamable.
VORSICHT
Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch unsachgemäße Entsorgung einer Batterie in Feuer oder einen heißen Ofen oder durch mechanisches Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie ersetzt wird, was zu einer Explosion führen kann; eine Explosion oder das Austreten von brennbarem Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen verursachen; eine Batterie, die einem extrem hohen Umgebungsdruck ausgesetzt ist, die zu einer Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.
注意
バッテリーを誤ったタイプでプラグに入れたり火の近くに置いたりすることによって爆発の原因となる可能性があるため、爆発または可燃性ガスや液体の漏出を引き起こすことのないように、バッテリーを極端に高い周囲の環境に放置しないでください。可燃性ガスや液体の漏出を引き起こす可能性があるため、バッテリーを極端に低い気圧にさらしないでください。
注意
如果更换电池方式不正确，将电池放入火中或热烘箱中，或对电池进行机械压碎或切割，可能会导致爆炸；将电池置放在温度极高的周围环境中可能会导致爆炸；可燃气体或液体泄漏的风险。
警告
بطارية من نفس النوع أو التخلص من البطارية بشكل غير صحيح في النار أو في فرن ساخن أو سحق البطارية أو قطعها بشكل ميكانيكي، مما قد يؤدي إلى انفجار؛ ترك البطارية في بيئة محيطة بالغة الحرارة قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال؛ بطارية تخضع لضغط هواء منخفض للغاية قد يؤدي إلى انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال.

根据FCC LP000somi的法律和规定对该设备测试，确定该产品符合用于不得造成损害的居家环境。如大功率或频繁使用设计之特性及功能，也功率密度超过之使用不得影响到安全性干扰合法通信；超出限制有干扰接收电，禁止影响性，即使是在家里不得的方式操作。
如此设备造成有害的干扰，可通过关闭设备和开启设备来确定，用户鼓励尝试通过以下一个或多个方法来纠正干扰：
— 重新定向或重新安置接收天线。
— 增加设备与接收器之间的距离。
— 将设备连接到与接收器连接的电路不同的电路上。
— 咨询经销商或经验丰富的无线电/电视技术人员。

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. L'utilisateur final doit suivre les instructions spécifiques pour satisfaire les normes. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ou fonctionner en conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur.
Le dispositif portatif est conçu pour répondre aux exigences d'exposition aux ondes radio établie par le développement énergétique DURABLE. Ces exigences un SAR limite de 1.6 W/kg en moyenne pour un gramme de tissu. La valeur SAR la plus élevée signalée en vertu de cette norme lors de la certification de produit à utiliser lorsqu'il est correctement porté sur la tête.

1 YEAR GLOBAL WARRANTY

EN Skullcandy products are backed by a 1-year warranty. If it doesn't work the way we promised, we'll make it right. For claims, questions, or Terms & Conditions:
U.S. & Canada only: visit Skullcandy.com/warranty or call 1-888-SKYMOLL.
All other countries: visit Skullcandy.com/support/international-support

Many electrical items can be repaired or recycled, saving natural resources and the environment. Help us keep our planet healthy by bringing your old Skullcandy product to a Skullcandy collection well kit and drop it off at your local drop-off location. Toxic substances will leak out and cause soil and water contamination — harming wildlife and also human health. To remind you that old electrical products need to be recycled, we have marked this product with a crossed-out wheelie bin symbol. It's not throw you the bin! Electrical equipment (including those marked with the crossed-out wheelie bin symbol) in your bin. Batteries contain toxic substances and should be removed from electrical products. Public collection points will replace many batteries for recycling. Do not recycle, batteries will end up in landfill where hazardous substances will leak out causing soil and water contamination — harming wildlife and also human health. Batteries contain toxic substances and should be removed from electrical products. Batteries are marked with their chemical symbols as well. The symbol means that batteries should be recycled at the end of their life. Remove batteries safely and separately from household waste. Batteries can be recycled separately at your local collection point designated by local authorities or return to purchase location for recycling or disposal.

FR Les produits de Skullcandy bénéficient d'une garantie de 1 an. Si le produit ne fonctionne pas comme nous l'avons promis, nous nous engageons à le réparer.

Dans ces cas: Canada uniquement - visite la page Skullcandy.com/warranty ou appelle le 1-888-SKYMOLL.
Autres pays : visite la page Skullcandy.com/support/international-support

De nombreux appareils électriques peuvent être réparés ou recyclés, ce qui permet de préserver les ressources naturelles et l'environnement. Si vous ne le faites pas, les substances toxiques vont se répandre et causer une pollution du sol et des eaux — nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Pour vous rappeler que les produits électriques usagés doivent être recyclés, nous avons placé ce symbole de poubelle sur roues barrée. Ne jetez pas votre poubelle! Ne jetez pas d'équipement électrique (y compris ceux qui portent le symbole de poubelle sur roues barrée) dans votre poubelle.
De nombreuses entités locales disposent de contenaires pour collecter les batteries à recycler. Les bâtiments publics et vont très du travail disposent aussi de contenaires pour les batteries usagées. Ne jetez pas les batteries usagées, elles finiront à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux — nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également marquées de leur symbole chimique. Le symbole signifie que les batteries doivent être mises de côté et de manière sûre et séparée de vos déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte approprié. Les autorités locales ou retourne au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

ES Los productos de Skullcandy cuentan con el respaldo de una garantía por 1 año. Si no funciona de la forma que prometimos, lo solucionaremos. Si tiene reclamos, preguntas o para consultar los Términos y Condiciones:
EE.UU. y Canadá únicamente: visite Skullcandy.com/warranty o llame al 1-888-SKYMOLL.
Para todos los demás países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muchos artículos eléctricos se pueden repasar o reciclar, lo que ahorra recursos naturales y protege el medio ambiente. Si usted no recicla los equipos eléctricos, sustancias tóxicas se van a filtrar y causar contaminación del suelo y del agua — que contaminan la tierra y el agua, lo que puede perjudicar tanto a la vida silvestre como también a la salud humana. Para recordarle que los equipos eléctricos viejos se tienen que reciclar, hemos marcado este artículo de un contenedor con ruedas tachado con una cruz. No deseche ningún equipo eléctrico (incluidos aquellos que tengan el símbolo de un contenedor con ruedas tachado) en su contenedor.
Muchas baterías incluyen tales tóxicas sustancias y deben ser retiradas de los productos eléctricos. Muchas baterías se pueden reciclar en puntos de recogida locales. Las baterías también están marcadas con sus símbolos químicos. Este símbolo significa que las baterías tienen que ser recicladas al final de su vida útil. Retire las baterías de forma segura y por separado de los residuos domésticos. Las baterías se pueden reciclar por separado en su punto local de recogida designado por las autoridades locales o devuelva el artículo de compra para su reciclaje o eliminación.

PT Os produtos de Skullcandy vêm com a garantia de um ano. Se o produto não funcionar como prometemos, nós resolvemos o problema. Para reclamações, questões ou Termos e Condições:
EUA e Canadá: visite Skullcandy.com/warranty ou call 1-888-SKYMOLL.
Para todos os outros países: visite Skullcandy.com/support/international-support

Muitos itens eletrônicos podem ser reparados ou reciclados, preservando recursos naturais e o ambiente. Ajude-nos a tornar o nosso planeta mais saudável, trazendo seu produto Skullcandy para um ponto de coleta e descarte local. Substâncias tóxicas vazam e causam poluição do solo e da água — prejudicando a fauna e a flora selvagens e também a saúde humana. Para o lembrar de que os equipamentos elétricos usados devem ser reciclados, este produto ostenta um contêiner de lixo com rodas cruzado. Não jogue fora o seu lixo! Não jogue equipamentos elétricos (incluindo aqueles que ostentam o contêiner de lixo com rodas cruzado) no seu contêiner de lixo.
Muitas baterias contêm substâncias tóxicas e devem ser removidas dos produtos elétricos. Muitas baterias podem ser recicladas em pontos de coleta locais. As baterias também são marcadas com seus símbolos químicos. Este símbolo significa que as baterias devem ser recicladas no final de sua vida útil. Remova as baterias de forma segura e separada dos resíduos domésticos. As baterias podem ser recicladas separadamente no seu ponto local de coleta designado pelas autoridades locais ou devolva o produto para reciclagem ou descarte.

NL Deze producten van Skullcandy worden gedekt door een garantie van 1 jaar. Als ze niet zoals beloofd werken, maken we het in orde. Voor claims, vragen of algemene voorwaarden:
Alleen in de VS en Canada: bezoek Skullcandy.com/warranty of bel 1-888-SKYMOLL.
Alle anderen landen: bezoek Skullcandy.com/support/international-support

Veel elektrische artikelen kunnen worden gerepareerd of gerecycled, waardoor natuurlijke hulpbronnen en het milieu worden bespaard. Als u niet recycelt, zal giftige stoffen lekken en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, waardoor wildgebied en bodem- en waterverontreiniging veroorzaken, hetgeen schadelijk is voor onze oceans c-waterbeds de substrieuze pergoras, causerais a contamination des sols et des eaux — nuisant à la faune et à la flore sauvages et aussi à la santé humaine. Ainsi, nous avons marqué ce produit d'un conteneur à ordures barré, afin de vous rappeler que les équipements électriques usagés doivent être recyclés. Ne jetez pas votre poubelle! Ne jetez pas d'équipement électrique (y compris ceux qui ont un conteneur à ordures barré) dans votre poubelle.
Les batteries contiennent des substances toxiques et doivent être retirées des produits électriques. Vous pouvez recycler de nombreuses batteries dans des points de collecte locaux. Les bâtiments publics et vont très du travail disposent aussi de contenaires pour les batteries usagées. Ne jetez pas les batteries usagées, elles finiront à la décharge, où des substances dangereuses peuvent s'échapper et entraîner une contamination des sols et des eaux — nuisant à l'environnement et aussi à la santé humaine. Les batteries qui contiennent des produits dangereux tels que du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) sont également marquées de leur symbole chimique. Le symbole signifie que les batteries doivent être mises de côté et de manière sûre et séparée de vos déchets ménagers. Lorsque ce produit atteint la fin de sa vie, emmenez-le à un point de collecte approprié. Les autorités locales ou retourne au lieu d'achat pour recycler ou éliminer le produit.

DE Wir bei Skullcandy Produktreserve eingehaltes Garantie. Ein Produkt funktioniert nicht so, wie wir das versprochen haben? Wir ersetzen für Abhilfe. Für Ansprüche, Fragen oder Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Nur USA und Kanada: Besuchen Sie Skullcandy.com/warranty oder rufen Sie uns an unter 1-888-SKYMOLL.
Für alle anderen Länder: Besuchen Sie Skullcandy.com/support/international-support

Viele Elektrowaren kann repariert oder recycelt werden. Dadurch werden natürliche Ressourcen gespart und die Umwelt geschützt. Wenn Sie nicht recycelt, werden giftige Stoffe austreten und Boden- und Gewässerverunreinigungen verursachen, was schädlich für die Wildtiere und auch für die menschliche Gesundheit ist. Um Sie daran zu erinnern, dass alte Elektroprodukte recycelt werden müssen, haben wir das Produkt mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne versehen. Werfen Sie Ihre Mülltonne nicht weg! Entsorgen Sie Elektrogeräte (einschließlich solcher mit dem durchgestrichenen Mülltonnensymbol) nicht in Ihrer Mülltonne.
Viele Batterien enthalten toxische Substanzen und müssen aus Elektrogeräten entfernt werden. Viele Batterien können an lokalen Sammelstellen zur Wiederverwertung abgegeben werden. Batterien werden auch mit ihren chemischen Symbolen gekennzeichnet. Das Symbol bedeutet dass die Batterien am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden müssen. Entfernen Sie Batterien sicher und getrennt von Haushaltsabfällen. Batterien können separat an der lokalen Sammelstelle, die von den lokalen Behörden ausgewiesen wird, recycelt oder zum Kaufort zurückgebracht werden, bringen.

FI Skullcandy-tuotteille on voimassa oleva 1 vuoden takuu. Mikäli tuote ei toimi kuitenkaan lupaamallamme tavalla, korjaamme sen. Mikäli käyttäjä haluaa esittää vaatetta tai kysyä lisä tietoja, ota yhteyttä:
Vain Yhdysvallat ja Kanada: vierailu osoitteessa Skullcandy.com/warranty tai soita 1-888-SKYMOLL.
Muut sallivaltiaat: vierailun osoitteessa Skullcandy.com/support/international-support

Monet sähköiset vehkeet korjata ta kierrätää, mikä säästää luonnonvaroja ja ympäristöä. Jos sähkölaitteita ei kierrätetä, sie joitkin kiertäisäkkiä, joissa ne voivat vuotaa ympäristöön ja aiheuttaa vahinkoja luonnolle. Kiertäjätoisinta muistutamiseksi siitä, miten sähkölaitteet pitäisi kierrätä, tämä tuote on merkitty pyörällisellä roskakorilla. Ei ole roskakori! Ei ole roskakori! Ei ole roskakori!