



Fordeler og Egenskaper

Det er enkelt å lage mer smakfulle måltider med veiledning fra CookSmart Touch

Gjør matlagingen enklere og prøv nye teknikker med selvtillit. CookSmart Touch veileder deg hvert steg på veien og kan bidra til å spare strøm gjennom smartere forvarming og restvarmemodus*. Lag favorittrettene dine med én berøring og legg til nye funksjoner over tid via trådløse oppdateringer**.



Automatiske innstillinger og konsekvente resultater med Assistert matlaging

Få intuitiv tilgang til de beste innstillingene for tilberedning av mange forskjellige retter via funksjonen Assistert matlaging. Velg om du vil la stekeovnen justere seg automatisk eller ta full kontroll på tiden og temperaturen selv.

*Strømsparing sammenlignet med tidligere ovner uten CookSmart Touch. **Trådløse oppdateringer krever Electrolux-appen, en konto, registrering av ovnen og wifi-tilkobling.



Steketermometeret hjelper deg å lage mat med selvtillit

Steketermometeret hjelper deg å lage nydelige måltider hver gang ved å måle kjernetemperaturen på maten din. Når den stiger til riktig temperatur, gir ovnen beskjed og avslutter tilberedningen.

- SteamPro - SousVide og alle dampnivåer
- Touch-betjening
- Påminnelse om rengjøring
- Soft closing: dempet dørlukking
- Viften stopper når døren åpnes
- Ovnslys som automatisk slås på når man åpner døren
- Rask oppvarmingsfunksjon
- Elektronisk temperaturregulering
- Tilberedningshjelp og oppskrifter
- Automatisk temperaturforslag
- Display med språkvalg
- Damprengjøring
- Restvarmeindikator
- Steketermometer med resttidsangivelse og Auto Off-funksjon
- FloodLight™ ovnsbelysning
- Kjølevifte
- Funksjonssperre
- Medfølgende tilbehør: 1 emaljert stekebrett, 1 Easy2Clean Patisserie tray, 1 Set punched + unpunched stst pan 2/3, 1 rist i rustfritt stål

Produktspesifikasjon			
Farge	Svart	Størst overflate	1424
Energiklasse	A+	Belysning plassert	1, topp, halogen
Innbyggingsmål HxBxD (mm)	450x560x550	Energy efficiency index EEI Main Oven	79.7
Cooking functions - Main oven	AirFry plus, Bottom, Bread baking, Defrost, Dehydrating, Dough proving, Grill, Heat save fan, Hot air, Hot air & Bottom, Hot air & Top, Keep warm, Plate warming, Preserving, ProSteam: Steam Full, ProSteam: Steam High, ProSteam: Steam Low, ProSteam: Steam Medium, Refresh, Reheating, Roast, Slow Cooking, Sous vide cooking, Steam, Steamify, Stew, Top, Top & Bottom	Energiforbruk med over/undervarme kWh	0.89
		Energiforbruk med varmluft	0.59
		Stekeovnsbelysning (w)	40
		Stekeovn	ELEKTRISK
		Produkttype	Høyskapsovn
		Lydnivå dB	52
WiFi	WiFi	Bruttovekt, kg	35
Total tilkoblingseffekt	3000	Nettovekt, kg	33.3
Damp	100% damp	Type brett/panne	1 emaljert stekebrett, 1 Easy2Clean Patisserie tray, 1 Set punched + unpunched stst pan 2/3
Type Timer	SUPEX4	Rist	1 rist i rustfritt stål
Nettovolum, liter	45	Ovnsstiger	Side grids Easy entry; Stainless Steel
Type rengjøring	Damp	Lengde på kabel (m)	1.5
Utvendige mål HxBxD (mm)	455x595x567	Plugg	Europlugg, jordet
Ovnsbryter type	Touch	Inkludert tilbehør	Snapper kit
Max power grill, W	1900	Innvendig materiale	Grå emalje
Tilkoblingseffekt stekeovn	3000	Antall stekeovner	1
Temperaturområde	30°C - 230°C	Produktnummer (PNC)	944 005 425

